


Produktsicherheitsdatenblatt gemäß der Allgemeinen Produktsicherheitsverordnung

stick candle hemisphere (set of 2) red/lavender & ivory/ dark red

Produktübersicht

Artikelnummer:	SCH110
Beschreibung:	Kerze aus einfarbigem Wachs, ohne Duft
Material:	Wachs
Maße:	1 x 22 x 1 cm
Gewicht:	170 g
Vertrieb:	chic.mic GmbH Steinkopfstraße 6-8, 61231 Bad Nauheim



Lesen Sie vor der Verwendung alle Sicherheitsinformationen und -Hinweise und bewahren sie diese auf! Benutzen Sie den Artikel nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche!

Befolgen Sie außerdem allgemeine Sicherheitsmaßnahmen!

Dieses Produkt sollte nicht mehr verwendet werden, wenn es sichtbare Beschädigungen aufweist.

Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie das Produkt senkrecht in einen stabilen, hitzebeständigen Kerzenhalter, der das Produkt sicher aufnimmt.
- Platzieren Sie das Produkt auf einer stabilen, ebenen Fläche, wo es nicht leicht von Personen, Kindern oder Haustieren angestoßen werden kann.
- Halten Sie das brennende Produkt mindestens 30 cm von brennbaren Materialien wie Vorhängen, Papier, Möbelstoffen und Kleidung entfernt.
- Halten Sie das brennende Produkt von Zugluft und Luftströmungen fern, die die Flamme vergrößern oder das Tropfen verstärken können.
- Beaufsichtigen Sie das Produkt während des Abbrennens ständig und löschen Sie es, bevor Sie den Raum verlassen oder schlafen gehen.
- Halten Sie Haare, lose Kleidung und dekorative Textilien während der Benutzung vom Flammenbereich fern.
- Kürzen Sie den Docht des Produkts vor dem Anzünden auf etwa 0,5 cm, um eine gleichmäßige Flamme zu unterstützen.
- Löschen Sie das Produkt vorsichtig mit einem Kerzenlöscher oder indem Sie es sanft ausblasen, und stellen Sie sicher, dass der Docht nicht mehr glüht.
- Lassen Sie das Produkt und eventuell herabgetropftes Wachs vollständig abkühlen, bevor Sie es berühren, bewegen oder den umliegenden Bereich reinigen.
- Achten Sie darauf, dass sich Kinder nicht am Verpackungsmaterial verletzen.

Handhabung und Lagerung

- Lagern Sie das Produkt an einem kühlen, trockenen Ort fern von direkter Sonneneinstrahlung und Wärmequellen, um Erweichen oder Verformung zu verhindern.
- Bewahren Sie das Produkt gerade auf und schützen Sie es vor Druck, um Biegen oder Brechen des Wachses zu verringern.
- Überprüfen Sie das Produkt vor Gebrauch und stellen Sie sicher, dass es in einem passenden Halter sicher steht, bevor Sie es anzünden.
- Handhaben Sie das Produkt nur, wenn es erloschen und vollständig abgekühlt ist, um heißes Wachs und Wärme von der Haut fernzuhalten.
- Halten Sie das Produkt während der Lagerung von brennbaren Gegenständen fern, einschließlich Papierdekorationen und Textilien.

Entsorgung

- Lassen Sie sämtliches Wachs am Produkt vor der Entsorgung abkühlen und vollständig aushärten.
- Kleinmengen festen Wachses können mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden, sofern örtliche Vorschriften keine andere Entsorgungsart vorschreiben.
- Entsorgen Sie Verpackungsmaterialien gemäß den örtlichen Recyclingrichtlinien.

HINWEIS: Dieses Dokument wurde mit Unterstützung von KI erstellt.