Produktsicherheitsdatenblatt
gemäß der Allgemeinen Produktsicherheitsverordnung

playful pearl keychain - lime & lavender

Produktübersicht

Artikelnummer:	PPK101
Beschreibung:	Hergestellt aus Holz (60 %), Polyester (20 %), Eisen (10 %) und einer Legierung (10 %) • matter Ring und Karabinerhaken
Material:	Holz, Polyester, Eisen
Maße:	16 x 3 x 3 cm
Gewicht:	19 g
Vertrieb:	chic.mic GmbH Steinkopfstraße 6-8, 61231 Bad Nauheim

Lesen Sie vor der Verwendung alle Sicherheitsinformationen und -Hinweise und bewahren sie diese auf! Benutzen Sie den Artikel nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche!
Befolgen Sie außerdem allgemeine Sicherheitsmaßnahmen!
Dieses Produkt sollte nicht mehr verwendet werden, wenn es sichtbare Beschädigungen aufweist.

Sicherheitsrichtlinien

- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig, um sicherzustellen, dass die Dekorationsschnur und die Knoten beim normalen Tragen und Handling straff und intakt bleiben.
- Halten Sie das Produkt von kleinen Kindern fern, insbesondere wenn es zu Hause aufbewahrt oder in Taschen gelegt wird, auf die Kinder Zugriff haben könnten.
- Nehmen Sie das Produkt aus dem Gebrauch, wenn eine Perle lose wird oder die Schnur Abnutzungserscheinungen zeigt, und halten Sie lose Perlen von Kindern fern.
- Begrenzen Sie den längeren direkten Hautkontakt mit den Metallteilen, insbesondere bei längerem Tragen am Handgelenk.
- Wählen Sie eine alternative Verwendung oder stellen Sie die Nutzung ein, wenn Ihnen eine Nickelempfindlichkeit bekannt ist oder wenn nach Kontakt mit den Metallteilen Hautrötungen, Juckreiz oder Ausschlag auftreten.
- Stellen Sie sicher, dass Kinder sich nicht am Verpackungsmaterial verletzen.

Handhabung und Lagerung

- Bewahren Sie das Produkt an einem sauberen, trockenen Ort auf, um Schnur, Knoten und Holzperlen in gutem Zustand zu halten.

- Bewahren Sie das Produkt in einer geschlossenen Tasche, einem Beutel oder an einem hohen Aufbewahrungsort auf, wenn es nicht verwendet wird, um den Zugriff durch kleine Kinder zu reduzieren.
- Vermeiden Sie Ziehen, Verdrehen oder Überladen des Produkts mit übermäßigem Gewicht, um ein Versagen der Schnur und das Lösen von Perlen zu verhindern.
- Halten Sie das Produkt von Wasser, schweißnasser Lagerung und aggressiven Chemikalien fern, um die Haltbarkeit der Schnur zu unterstützen und Veränderungen an der Metalloberfläche zu verringern.
- Wischen Sie die Metallteile nach dem Gebrauch trocken und lassen Sie das Produkt vollständig an der Luft trocknen, bevor Sie es lagern.

Entsorgung

- Entsorgen Sie das Produkt sofort, wenn die Schnur reißt oder Perlen sich lösen, und sichern Sie alle losen Teile während der Entsorgung.
- Trennen Sie die Metallteile von den Holz- und Textilkomponenten, wenn lokale Abfallsysteme eine Materialtrennung erfordern.
- Entsorgen Sie das Produkt und seine Verpackung gemäß den örtlichen Haushaltsabfall- und Recyclingvorschriften.

HINWEIS: Dieses Dokument wurde mit Unterstützung von KI erstellt.